



BAUMWOLLPUTZ SAJADE VERARBEITEN

in wenigen Schritten zum optimalen Ergebnis

Sajade
Baumwollputz
Wand- und Deckenbeschichtung aus Naturstoffen

AUFRAGEN WIE EIN PROFI

UNTERGRUND PRÜFEN

1

- Sauber
- Trocken
- Tragfähig

VORANSTRICH

- Richtigen Voranstrich anbringen (2x streichen)
- Trockenzeit beachten

2

SAJADE ANMISCHEN

- Erst Wasser in sauberen Kübel
- Gebinde Sajade in Wasser geben und mit der Hand durchmischen
- Quellzeit ca. 15 Minuten

3

SAJADE AUFRAGEN

- Probefläche von ca. 1m² anlegen (empfohlen)
- Mit einer Spachtel Sajade auf Kunststoff-Glättkelle verteilen
- Aus den Ecken heraus mit der Kunststoff-Glättkelle beschichten)

4

TROCKNEN LASSEN

5

- Trocknungszeit 3-5 Tage
- Für Raumtemperatur sorgen
- Ausreichende Luftzirkulation

RESTE FÜR SPÄTERE REPARATUREN

6

- Sajade feucht? Einfrieren
- Sajade trocken? Dunkel lagern

Checkliste Verarbeitung Baumwollputz

JaDecor®
Natur-Wandbeschichtungen

Sajade
Baumwollputz

Wand- und Deckenbeschichtung
aus Naturstoffen

Werkzeuge

- Sauberes Mischgefäß,
- Glättkelle aus Kunststoff (Sajade an der Wand beschichten)
- Fummelkelle
- Set Japan Spachtel
- Profiabroller für Voranstrich
- Traufel / Kelle aus Edelstahl)
- Ventilator (wenn vorhanden)

Untergrund

- Alte Tapete bzw. Tapetenreste entfernt
- Trockener, sauberer und ebener Untergrund
- Richtiger Voranstrich gewählt (siehe Tabelle)
-
-

SAJADE BAUMWOLLPUTZ

AUFTTRAGEN WIE EIN PROFI: TIPPS UND TRICKS FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS



Sajade
Baumwollputz

Wand- und Deckenbeschichtung
aus Naturstoffen



WIE MAN OHNE MÜHE UND OHNE PROBLEME SAJADE BAUMWOLLPUTZ AUFTRÄGT

Sie möchten renovieren und sind auf der Suche nach einer einfachen und dennoch effektiven Möglichkeit, Ihre Wände zu gestalten?

Dann ist Sajade Baumwollputz genau das Richtige für Sie!

Dieses Material sorgt für eine natürliche Optik und eine angenehme Struktur auf Ihrer Wand. Das Beste daran? Sie können es leicht selbst auftragen, ohne aufwändige Werkzeuge oder Vorkenntnisse.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Sajade Baumwollputz ohne Mühe und ohne Probleme auftragen können.

Sie werden Schritt für Schritt durch den Prozess geführt und erfahren, wie einfach es ist, Sajade mit einer Glättkelle aufzutragen.

Selbst wenn Sie Fehler machen, ist das kein Problem - sie sind korrigierbar und Sie können sich entspannt dem Projekt widmen.

Werden Sie selbst zum Baumwollputz-Experten und verleihen Sie Ihrem Raum einen neuen Look mit Sajade Baumwollputz!

Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Stand: 17.05.2023

Sajade Baumwollputz

Wand- und Deckenbeschichtung
aus Naturstoffen



WELCHE WERKZEUGE WERDEN BENÖTIGT?

Wer Sajade Baumwollputz anbringen möchte, benötigt kein spezielles Werkzeug oder besondere Vorkenntnisse.

Baumwollputz lässt sich am besten mit der Glättkelle auftragen.

Mit ein paar einfachen Werkzeugen und etwas Geduld kann man Sajade ganz einfach selbst auftragen. Alles, was Sie benötigen, ist ein sauberes Mischgefäß, in dem Sie das Material anrühren können, und eine Glättkelle, mit der Sie den Putz auftragen.

Für die Anbringung in Ecken und Kanten empfehlen wir eine spitz zulaufende Kelle, auch bekannt als Fummelkelle. Diese erleichtert das Auftragen des Putzes an schwierigen Stellen und sorgt dafür, dass ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt wird.

Ein japanischer Spachtelsatz kann zudem hilfreich sein, um kleinere Korrekturen vorzunehmen und das Endergebnis perfekt zu machen. Sajade ist ein Produkt, das ohne Kraftaufwand aufgebracht werden kann und jederzeit korrigierbar ist. Sie können also entspannt arbeiten und sich Zeit nehmen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

Mit diesen wenigen Werkzeugen und etwas Geduld können Sie Sajade Baumwollputz problemlos selbst auftragen und sich über eine schöne, natürliche Wandgestaltung in Ihrem Zuhause freuen. Die Werkzeuge finden Sie auch in unserem Shop.



Sajade Baumwollputz

Wand- und Deckenbeschichtung
aus Naturstoffen



DIE VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Bevor Sie mit der Verarbeitung des Sajade Baumwollputzes beginnen können, müssen Sie den Untergrund entsprechend vorbereiten. Der Untergrund sollte so vorbereitet werden, als ob Sie tapezieren würden. Das bedeutet, dass er sauber, trocken, tragfähig und möglichst gleichmäßig eben sein sollte.

Sollte der Untergrund stark saugend sein, empfiehlt es sich, ihn mit einem Tiefengrund zu grundieren. Dadurch wird die Saugfähigkeit des Untergrunds verringert und der Baumwollputz haftet besser. Beachten Sie hierbei die Informationen über LÖTI in unserem Shop.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vorbereitung des Untergrunds ist die Trockenheit. Der Untergrund sollte trocken sein und keine Feuchtigkeit enthalten.

Sobald der Untergrund sauber, trocken, tragfähig und möglichst eben ist, können Sie mit dem Auftrag des Voranstrichs beginnen.

Ein großer Vorteil von Baumwollputz Sajade ist, dass er nahezu auf jedem Untergrund aufgetragen werden kann. Selbst auf Fliesen kann Sajade verarbeitet werden.

Voraussetzung ist der richtige und passende Voranstrich, bzw. Tiefengrund. *Eine Tabelle für den jeweiligen Untergrund finden Sie am Ende dieses Leitfadens.*

In den meisten Fällen ist LÖVA – ELF optimal.

Der LÖVA ELF-Voranstrich sollte zweimal unverdünnt aufgetragen werden. Ein ausreichend starker LÖVA ELF-Isolierfarbfilm verhindert, dass alte Flecken aus dem Untergrund wie Nikotin, Wasser, Ruß, Öl, Fett, Tapeten- und Kleisterrückstände u.a. in die Sajade-Beschichtung durchschlagen. Beachten Sie bitte die Trockenzeit von mindestens 2 Stunden nach dem ersten Isolieranstrich und 8 Stunden zwischen dem zweiten Anstrich und der Sajade-Beschichtung. Für zusätzliche technische Informationen lesen Sie bitte das Merkblatt, dass jedem Eimer LOVA ELF-Isolierfarbe beigelegt ist. Eine sorgfältige Grundierung ist die beste Voraussetzung für eine makellose Sajade-Beschichtung.

Verbrauch: Mit einem Liter können Sie ca. 6-7 m² bei einfachem Anstrich verarbeiten.

Wenn Sie sich unsicher sind welcher Voranstrich geeignet ist können Sie sich gerne per E-Mail an info@jadecor.de oder an unsere Service Hotline 02652-93556-0 wenden.

WEITERE VORARBEITEN

Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Verarbeitung des Baumwollputzes mit einer Glättkelle keine aufwändigen Vorarbeiten notwendig sind.

Das Abkleben von Fenstern und Türen sowie Fußleisten kann entfallen, da der Baumwollputz einfach mit der Glättkelle aufgetragen wird.

Auch das Auslegen des Bodens mit saugfähigem Malervlies erübrigt sich. Sollte während der Anwendung des Baumwollputzes etwas daneben gehen, lässt sich dieser feuchte Putz einfach entfernen. Es ist jedoch wichtig, vorher zu prüfen, ob angrenzende Bauteile durch den feuchten Baumwollputz ausfärben könnten.

Bei der Verwendung von Baumwollputz-Sprühgeräten können diese Arbeitsschritte nicht eingespart werden. Wenn Sie jedoch die Glättkelle bevorzugen, können Sie viel Zeit sparen und entspannt den Baumwollputz auftragen.

BAUMWOLLPUTZ ANMISCHEN

Die richtige Menge an Wasser und Baumwollputz



Mischen Sie den Inhalt des Gebindes mit der angegebenen Menge Wasser. Diese Werte sind auf dem Gebinde vermerkt. Bitte achten Sie darauf, dass der Eimer absolut sauber und frei von irgendwelchen Resten ist, um eine optimale Mischung zu gewährleisten.

Geben Sie erst die angegebene Menge Wasser in den Eimer und fügen Sie dann Sajade hinzu. Dadurch vermeiden Sie dass sich Effekte und Bindemittel am Boden absetzen.

Mischen Sie die Masse gründlich mit der Hand, bis sie eine spachtelfähige, elastische und in sich gebundene Masse ergibt. Die Quellzeit beträgt ca. 15 Minuten. Nach dieser Zeit können Sie die Sajade-Masse in einem Arbeitsgang auf die entsprechend vorbehandelten Untergründe auftragen.

Mit einem kleinen Test können Sie überprüfen ob Sajade die richtige Konsistenz hat.

Ziehen Sie eine Rille in die Masse. Wenn sich dort kein Wasser sammelt können Sie den Putz bequem auftragen. Sollte sich Wasser sammeln, geben Sie noch etwas von Sajade hinzu.

Sajade

Baumwollputz

Wand- und Deckenbeschichtung
aus Naturstoffen

MIT DER GLÄTTKELLE VERARBEITEN



In diesem Abschnitt geht es um die korrekte Anwendung der Glättkelle bei der Verarbeitung von Sajade.

Nehmen Sie mit einer Spachtel / Traufel (im Webshop erhältlich) Sajade aus dem Kübel und geben Sie die Masse auf die Glättkelle.

Wenn die Masse auf der schräg gehaltenen Kunststoff-Glättkelle leicht abgleitet, ist das Verhältnis optimal.

Es empfiehlt sich, eine dünne und elastische Kunststoff-Glättkelle zu verwenden. Auf diese Weise kann der Putz leicht und schnell aufgetragen werden.

Es ist wichtig, dass die Glättkelle leicht angewinkelt und fast parallel zur Wand gehalten wird. Achten Sie darauf, die Glättkelle nicht steil zu kanten, da dadurch der Putz verschoben werden kann.

Bei der Verarbeitung von Innenecken ist es wichtig, aus den Ecken heraus zu beschichten. Um eine Beschichtungsstärke von ca. 1 mm zu erreichen, reicht der Gebinde Inhalt von Sajade bei einem optimalen Untergrund für eine Fläche von ca. $3,3 \text{ m}^2$ aus.

Selbstverständlich können Sie Ihre Wand auch stärker beschichten.

Um ein Gefühl für den Verbrauch zu bekommen, empfehlen wir eine Probefläche anzulegen.

TROCKNUNGSZEIT

In diesem Kapitel geht es um die Trocknungszeit von Beschichtungen und wie man diese am besten verkürzen kann.

Das Ziel ist es, das notwendige Wasser so schnell wie möglich aus dem Raum zu entfernen, um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten.

Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und kann zwischen 3 und 5 Tagen liegen.

Um die Trocknungszeit zu verkürzen, empfiehlt es sich, starke Ventilatoren und wenn möglich Heizungen zu verwenden. Eine hohe Luftzirkulation ist ebenfalls wichtig, um die Trocknung zu beschleunigen. Durchzüge können ebenfalls helfen, die Trocknungszeit zu verringern.

Im Gegensatz zur Tapete an Wand und Decke, fällt die Beschichtung nicht ab, wenn sie schnell trocknet. Auch Risse entstehen durch das beschleunigte Trocknen nicht.

Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass eine hohe Luftzirkulation hergestellt wird, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.



VERMEIDUNG VON SCHÄDEN WÄHREND DER TROCKNUNGSZEIT



Einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Trocknung ist die Raumtemperatur und Luftzirkulation.

Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie den Baumwollputz aufgetragen haben, ausreichend belüftet ist und eine konstante Temperatur von etwa 18-20°C aufweist.

Ein weiterer wichtiger Punkt, um Schäden während der Trocknungszeit zu vermeiden, ist Geduld. Lassen Sie dem Baumwollputz genügend Zeit, um vollständig zu trocknen. Vermeiden Sie es, Möbelstücke oder andere Gegenstände an die Wand zu stellen, solange der Baumwollputz noch feucht ist.

Wenn der Baumwollputz vollständig getrocknet ist, können eventuelle Farbunterschiede und Flecken verschwunden sein. Sie können nun Ihr fertiges Dekor bewundern und sich daran erfreuen.

Ein großes Plus ist die Langlebigkeit von Baumwollputz Sajade, weil er reparierbar ist.

BAUMWOLLPUSZ REPARIEREN



Wenn Sie kleinere Kratzer oder Schäden an Ihrem Baumwollputz entdecken, können Sie diese ganz einfach selbst beseitigen.

Reste aufheben

Wenn Sie Reste übrig haben, empfiehlt es sich, diese aufzubewahren. Trockene und noch nicht mit Wasser in Verbindung gebrachte Sajade lässt sich jahrelang aufbewahren. Selbst Reste, die bereits mit Wasser in Verbindung gebracht wurden, können Sie noch nach Jahren für Reparaturen nutzen. Frieren Sie Sajade in dem Beutel einfach ein. Bei Bedarf wird dieser wieder aufgetaut und der Rest kann wieder genutzt werden. Sie sollten dann allerdings vor der Verarbeitung noch etwas Bindemittel hinzugeben, dass Sie bei uns bestellen können. Gerne sind wir für Sie da, um die richtige Menge des Bindemittels zu ermitteln.

Kleinere Reparaturen

Bei kleineren Reparaturen feuchten Sie die beschädigte Stelle leicht an. Anschließend gehen Sie mit der Glättkelle leicht darüber und die Stelle ist wieder wie neu.

Größere Schadstellen

Für größere Schadensstellen gehen Sie wie folgt vor: Feuchten Sie die beschädigte Stelle wie oben beschrieben an und entfernen Sie den Schaden mit einem Spachtel. Anschließend weichen Sie die vorhandenen Reste in SaJade ein und tragen sie auf die reparierte Stelle auf. Verwenden Sie auch hierbei die Kunststoff-Glättkelle, um die Stelle ebenmäßig zu gestalten. Lassen Sie die reparierte Stelle gut trocknen und sie wird wieder wie neu aussehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reparatur von Baumwollputz mit SaJade sehr einfach und effektiv ist. Mit etwas Übung können Sie kleinere Schäden selbst beseitigen und größere Schadensstellen professionell reparieren.

SERVICE HOTLINE



Vielen Dank für Ihre Entscheidung, SaJade Baumwollputz als Wandanstrich zu wählen.

Wir sind sicher, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sein werden und Ihre Räume dadurch eine exklusive und nachhaltige Optik erhalten haben.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Website <https://jadecor.de/baumwollputz-produktinfos/>, um sich informative Videos zur Verarbeitung von SaJade anzuschauen und mehr über unser Produkt zu erfahren. Für eine persönliche Beratung können Sie uns jederzeit telefonisch erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Wandanstrich.



Sajade
Baumwollputz

Wand- und Deckenbeschichtung
aus Naturstoffen



Aufgrund der guten Prüfergebnisse wird der Firma



D-56642 Kruft
für das Produkt

Baumwollputz Flüssigtapete

Sajade

(Gutachten-Nr.: JU02 - 1278)

das Prüfsiegel



durch das Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH verliehen.


Reimut Hentschel, Geschäftsführer
Rosenheim, Juni 2022

Das Prüfsiegel wird für die Dauer von 2 Jahren verliehen. Die Nachprüfung für die Produkte muss rechtzeitig vor Ablauf im Interesse des Verbrauchers erfolgen und ist vom Antragsteller neu zu beantragen.

IBR Institut für Baubiologie GmbH D-8332 Rosenheim Münchner Straße 18

Tel.: +49 (0)89/331 / 3675-0 Fax: +49 (0)89/331 / 3675-30 www.baubiologie-ibr.de

JaDecor GmbH

Waldstrasse 12

56642 Kruft

Service Hotline

Tel: +49 2652 935560

info@jadecor.de
www.jadecor.de